

Hareket deęiřken/kopuk.

Yüksek hızlı bir SD kart (Sınıf 4 veya daha üstü) kullanın.

SD kart terminallerini kuru bir pamuklu temizleme çubuęu veya benzeri ile temizleyin.

“ORTAK„ menüsü içinde “SD KARTI FORMATLA„’ı yürütün. (Verilerin tümü silinecektir.)

Yeniden oynatmak için Everio MediaBrowser 3 BE’i kullanıyorken, PC’nizin sistem gereksinimleri doęrulayın.