

Renk farklı görünüyor.

Kayıt menüsü içindeki "BEYAZ DENGESİ,"ni "MANUEL,"ye ayarlayın. Işık kaynağına göre "GÜNEŞLİ,","BULUTLU,","HALOJEN," arasından seçim yapın.

"MBD,"yi seçip uygun şekilde ayarlayın.

Video "x.v.Color," ile kaydedildiğinde, "AÇIK,"a ayarlayın, TV üzerinde ayarı istediğiniz gibi değiştirin.