

Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma



- 1** Hareketsiz Görüntü Modu
- 2** Klasör Numarası
- 3** Dosya Numarası
- 4** Tarih/Saat
- 5** Ortam
- 6** Pil Göstergesi
- 7** Harici Depolama Yeniden Oynatması
- 8** 1080p Çıkış
- 9** Radyo Alım Durumu (GZ-HM970/GZ-HM870/GZ-HM860 için)