
리모컨이 작동하지 않는다.

배터리를 교체합니다.

“일반” 메뉴에서 “리모콘” 을 “켜짐” 로 설정합니다.

리모컨은 야외나 강한 빛에 노출된 곳에서 작동하지 않을 수도 있습니다.