

---

**전원이 꺼졌거나 USB 장치가 지원되지 않습니다.**

연결된 USB 장치의 전원을 켭니다.  
AC 어댑터를 DVD 라이터에 연결합니다.