

HDMI 로 TV 와 연결하여 작동하기

본 제품을 HDMI 케이블로 HDMI-CEC 지원 TV 에 연결하면 TV 를 연계 작동할 수 있습니다.

- HDMI-CEC(Consumer Electronics Control: 소비자 전자제품 제어)는 HDMI 케이블로 연결된 HDMI-CEC 호환 장치 사이의 상호 작동성을 보장하는 업계 표준입니다.

메모 :

- 모든 HDMI 제어 장치가 HDMI-CEC 표준을 따르는 것은 아닙니다. 그런 장치에 연결하면 본 제품의 HDMI 제어 기능이 작동하지 않습니다.
- 본 제품은 모든 HDMI-CEC 지원 장치와 연계 작동이 보증되지 않습니다.
- 각 HDMI-CEC 지원 장치의 제품 규격에 따라 일부 기능은 본 제품에서 작동하지 않을 수도 있습니다. (자세한 내용은 TV 사용설명서를 참조하십시오.)
- 연결된 일부 장치에서는 의도하지 않은 작동이 일어날 수도 있습니다. 이 경우 “HDMI 컨트롤” 를 “꺼짐” 으로 설정하십시오.

준비

- HDMI 케이블로 본 제품과 TV 를 연결합니다.
- TV 를 켜고 HDMI-CEC 관련 설정을 “켜짐” 으로 설정합니다. (자세한 내용은 TV 사용설명서를 참조하십시오.)
- 본 제품을 켜고 “일반” 메뉴의 “HDMI 컨트롤” 를 “켜짐” 에 설정합니다.

작동법 1

- 1 본 제품을 켭니다.
- 2 재생 모드를 선택합니다.
- 3 HDMI 케이블을 연결합니다.
 - TV 가 자동으로 켜지고 본 제품의 전원이 켜지면 HDMI 입력 모드로 바뀝니다.

작동법 2

- 1 TV 를 끕니다.
 - 본 제품이 자동으로 꺼집니다.

메모 :

- 연결 TV 에 따라, 본 제품의 표시 언어는 본 제품을 켤 때 TV 용으로 선택된 언어로 자동 전환됩니다. (이는 본 제품이 TV 용으로 선택된 언어를 지원하는 경우에만 해당됩니다.) TV 의 표시 언어와 다른 언어로 본 제품을 사용하려면 “HDMI 컨트롤” 를 “꺼짐” 으로 설정합니다.
- 본 제품의 표시 언어가 변경되더라도 TV 의 표시 언어는 자동으로 전환되지 않습니다.
- 이 기능은 애플나 선택기 같은 장치를 연결하는 경우 오히려 작동하지 않을 수도 있습니다. “HDMI 컨트롤” 를 “꺼짐” 으로 설정합니다.
- HDMI-CEC 가 제대로 작동하지 않으면 본 제품을 껐다가 다시 켜주십시오.