

TV에 연결하여 시청하기

본 제품을 TV에 연결하여 재생할 수 있습니다. 보는 이미지(3D/2D 이미지)에 따라 TV와 가장 적합한 방법으로 연결하여 주십시오.

- 사용 중인 TV의 사용설명서도 참조하십시오.

TV 표시상의 문제

문제	조치
이미지가 TV에 제대로 나오지 않는다.	• 케이블을 뺐다가 다시 연결합니다. • 본 제품의 전원을 껐다가 다시 켭니다. • 배터리 전력이 낮을 때에는 이미지가 올바르게 나타나지 않을 수도 있습니다. AC 어댑터를 사용하여 주십시오. • 컴포넌트 커넥터로 연결할 때는 연결 설정 메뉴의 “컴포넌트 출력” 설정이 연결 TV에 적합한지 확인하십시오. (“1080i”를 기본값으로 설정합니다)
이미지가 TV에 수직으로 투사된다.	• “일반” 메뉴에서 “비디오 출력”을 “4:3”로 설정합니다.
이미지가 TV에 수평으로 투사된다.	• TV 스크린을 적절히 조절합니다.
이미지의 색상이 이상하게 보인다.	• 비디오가 “x.v.Color”를 “켜짐”으로 하여 녹화된 경우에는 TV의 x.v.Color 설정을 켜고로 합니다. • TV 스크린을 적절히 조절합니다.
3D 이미지는 3D로 표시되지 않습니다.	• “일반” 메뉴에서 “HDMI 출력”을 “특정 TV 종류”로 설정합니다.
이미지가 겹쳐 보입니다.	• 장면에 따라서 피사체의 이미지가 겹쳐 보일 수도 있습니다. 시차 조정 또는 TV에서 비디오의 화질을 변경하면 보기 어려워 질 수도 있습니다. 이러한 경우에는 비디오를 2D 모드로 재생하는 것이 좋습니다. (자세한 내용은 TV 사용설명서를 참조하십시오.)
HDMI-CEC 기능이 올바르게 작동하지 않으며, TV가 본 제품과 연계하여 작동하지 않는다.	• TV는 HDMI-CEC 호환이라도 제품 규격에 따라 다르게 작동할 수도 있습니다. 그러므로, 본 제품의 HDMI-CEC 기능은 모든 TV에서 연계 작동을 보증할 수 없습니다. 그런 경우에는 “HDMI 컨트롤”을 “꺼짐”으로 설정합니다.
표시 언어가 변경됐다.	• 본 제품을 언어 설정이 다른 TV에 HDMI 미니 케이블로 연결할 때는 표시 언어가 변경될 수도 있습니다.

- 주의 :
- 파일 액세스 중에는 녹화 미디어를 분리하거나 다른 작동(예: 전원 끄기)을 하지 마십시오. 또한, 작동 중 배터리가 닳으면 녹화 미디어의 데이터가 손상될 수도 있으므로 반드시 제공된 AC 어댑터를 사용하십시오. 녹화 미디어의 데이터가 손상되면 녹화 미디어를 포맷한 다음 다시 사용하십시오.

- 메모 :
- 3D 이미지를 장시간 시청하면 피로나 불편감을 느낄 수도 있습니다. 본 제품으로 3D 이미지를 시청하면 30 분마다 메시지가 표시됩니다. 메시지 표시를 끄려면 “3D 표시 경고”를 “꺼짐”으로 설정하십시오.
 - 가까운 피사체가 좌우로 벗어나서 보일 때 또는 멀리 있어서 3D 효과가 약해질 경우, 시차를 조정하는 것에 의해, 보는 방법을 바꿀 수 있습니다.