

녹화가 안 된다.

▶/□ 버튼을 확인하십시오.