

USB 외장 하드 디스크 드라이브 사용하기

비디오와 정지 이미지 파일을 본 제품에서 USB 외장 하드 디스크 드라이브로 복사할 수 있습니다. 또한, USB 외장 하드 디스크 드라이브 안의 파일도 본 제품으로 재생할 수 있습니다.

- 외장 하드 디스크 드라이브의 사용설명서도 참조하십시오.

호환되는 외장 하드 디스크 드라이브

LaCie 에서 “LaCie Hard Disk Sleek black design USB2.0” 시리즈를 사용할 수 있습니다.

메모 :

구매하기 전에 LaCie 홈페이지에서 호환 장치를 확인하여 주십시오.

- LaCie

<http://www.lacie.com/home.htm?cc=1>

- USB 외장 하드 디스크 드라이브는 2 TB 까지 사용할 수 있습니다.

USB 외장 하드 디스크 드라이브로 복사와 재생하기

메모 :

- 본 제품에 처음 연결하는 USB 외장 하드 디스크 드라이브는 포맷하십시오. (모든 데이터가 삭제됩니다.)
- 본 제품에서 직접 복사한 USB 외장 하드 디스크 드라이브 안의 데이터를 PC 를 사용하여 조작할 때는 제공된 Everio MediaBrowser 3 (3 BE) 소프트웨어의 도움말 파일을 참조하십시오.
- 용량이 2TB 이상인 USB 외장 하드 디스크 드라이브는 사용할 수 없습니다.
- 복사에는 시간이 걸릴 수 있습니다. (예를 들면, 1 시간짜리 비디오를 XP 모드로 저장하려면 약 20 분이 걸립니다.)
- 많은 파일을 백업할 때에는 백업이 완전히 끝날 때까지는 시간이 걸릴 수도 있습니다. 액세스 램프가 깜박일 때는 정상적으로 조작되고 있으므로 기다려주십시오.
- 재생 중 소리나 비디오가 중간에 끊기는 현상이 있을 수도 있습니다.

주의 :

- 본 제품과 USB 외장 하드 디스크 드라이브 사이에 USB 허브를 연결하지 마십시오.
- DVD 라이터나 외장 블루레이 드라이브 또는 USB 외장 하드 디스크 드라이브와 같은 USB 장치를 사용할 때에는 USB 외장 하드 디스크 드라이브의 연결을 끊습니다.
- 복사 및 재생 중에는 다음과 같은 조작을 하지 마십시오.
 - 본 제품이나 USB 외장 하드 디스크 드라이브의 전원 끄기.
 - USB 케이블 분리하기.
- USB 외장 하드 디스크 드라이브를 PC 로 포맷하지 마십시오. 그렇게 했다면 본 제품으로 다시 포맷하십시오. (USB 외장 하드 디스크 드라이브 안의 데이터가 모두 지워집니다.)
- PC 로 다음과 같은 조작을 하지 마십시오.
 - USB 외장 하드 디스크 드라이브 안의 파일이나 폴더 삭제하기.
 - USB 외장 하드 디스크 드라이브 안의 파일이나 폴더 이동하기.
 - USB 외장 하드 디스크 드라이브 안의 파일이나 폴더의 이름 변경하기.
 이런 조작을 하면 본 제품에서 데이터 재생이 불가능해집니다.
- USB 외장 하드 디스크 드라이브 안의 데이터를 PC 로 편집할 때는 편집하기 전에 데이터를 PC 로 복사하십시오. USB 외장 하드 디스크 드라이브 안의 데이터를 PC 에서 직접 편집하면 본 제품에서 데이터 재생이 불가능해집니다.