

**부속품 확인하기**

다음 중 어느 한 품목이라도 없거나 결함이 있으면 JVC 대리점이나 가까운 JVC 서비스 센터에 문의하십시오.

그림	설명
	<p>AC 어댑터 AP-V30M</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 본 제품에 연결하여 배터리 팩을 충전합니다. 비디오를 실내에서 녹화 또는 재생할 때도 사용할 수 있습니다.</li> </ul>
	<p>배터리 팩 BN-VG114KR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 본 제품에 장착하여 전원을 공급합니다.</li> </ul>
	<p>리모컨 RM-V760U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 먼거리에서 특정 기능을 조작합니다.</li> </ul>
	<p>HDMI 미니 케이블</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 본 제품을 TV에 연결하여 녹화 이미지를 TV에서 더 좋은 화질로 재생합니다.</li> </ul>
	<p>AV 케이블</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 본 제품을 TV에 연결하여 녹화 이미지를 TV에서 재생합니다.</li> </ul>
	<p>USB 케이블 (A형 - 미니 B형)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 본 제품을 컴퓨터에 연결합니다.</li> </ul>
	<p>코어 필터(큰) x 2 (AV 케이블과 별매 컴포넌트 케이블을 위한) 코어 필터(작은) (AC 어댑터를 위한)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 본 제품이 다른 장치에 연결되었을 때에는 코어 필터가 간섭을 줄입니다.</li> </ul>
	<p>기본 취급설명서</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 잘 읽으신 다음 필요할 때 쉽게 찾을 수 있는 안전한 곳에 보관하십시오.</li> </ul>

메모 : \_\_\_\_\_  
• SD 카드는 별매입니다.

## 시작하기

---

- 외국에서 AC 어댑터를 사용할 때는 해당 국가나 지역에서 시판되는 현지 컨버터 플러그를 준비하시기 바랍니다.
-