

메인 메뉴 조작하기

메뉴를 사용하여 설정을 다양하게 구성할 수 있습니다.

1 “MENU”에 손끝을 댍니다.

- 메뉴는 사용 중인 모드에 따라 다릅니다.



2 원하는 메뉴에 손끝을 댍니다.



3 원하는 설정에 손끝을 댍니다.



메모 : _____

- 화면을 종료하려면

“X”에 손끝을 댍니다(종료).

- 이전 화면으로 돌아가려면

“↶”에 손끝을 댍니다(돌아가기).

- 도움말 파일을 표시하려면

“?”(도움말)에 손끝을 대고 항목에 손끝을 댍니다.

일부 항목에는 도움말 파일이 없을 수도 있습니다.