
촬영 취소

“동영상 미디어”를 “SD”로 설정하고 SD 카드에 녹화합니다.
본 제품의 전원을 켜다가 다시 끕니다.
제품을 진동 및 충격으로부터 보호합니다.