

---

**통신에러입니다.**

USB 케이블을 다시 연결합니다.

본 제품과 연결 장치들을 꺾다가 다시 껍니다.

배터리 팩을 다시 장착합니다.