
같은 이미지가 오랫동안 표시된다.

고속 SD 카드(클래스 4 또는 그 이상)를 사용합니다.
SD 카드의 단자를 마른 면봉 또는 비슷한 것으로 청소하여 주십시오.
“일반” 메뉴에서 “SD 카드 포맷” 을 실행하여 주십시오. (모든 데이터가 삭제됩니다.)