

---

**녹화 파일을 찾을 수 없다.**

날짜 검색 기능을 취소합니다.  
터치 스크린의 에 손가락을 대서 재생 미디어를 변경합니다.