
파일이 없습니다.

“일반” 메뉴에서 “정지화상 미디어” 또는 “동영상 미디어”의 설정을 변경하고 파일이 다른 미디어로 녹화되지 않게 확인합니다.