

색상이 다르게 보인다.

녹화 메뉴 “화이트 밸런스” 에서 “수동” 으로 설정합니다. 광원에 따라 “맑음”/“흐림”/“할로겐 조명” 중에서 선택합니다.

“수동” 를 선택하고 적절히 조절합니다.

“x.v.Color” 를 “켜짐” 으로 설정하여 비디오를 녹화한 경우, TV 에서 원하는 대로 설정을 변경합니다.