

3D 표시 경고

3D 재생 시의 주의 사항을 표시하거나 설정합니다.

설정	내용
꺼짐	3D 경고 표시 감추기.
켜짐	3D 경고를 정구 간격으로 표시합니다.

항목 표시하기

1 “MENU” 에 손끝을 댍니다.



2 “⚙️” 에 손끝을 댍니다.



3 “3D 표시 경고” 에 손끝을 댍니다.

