## PRIOR. VISAGE AE/AF

Détecte les visages et règle la luminosité et la mise au point automatiquement.

| Réglage | Détails |
|---|---|
| ARRET | Désactive la fonction. |
| MARCHE | Active la fonction. |

### Affichage de l'élément

*1* Sélectionnez le mode photo.




*2* Appuyez sur MENU pour afficher le menu.



*3* Sélectionnez "PRIOR. VISAGE AE/AF" et appuyez sur OK.




**Attention :**

- Lorsque "PRIOR. VISAGE AE/AF" est réglé sur "MARCHE", les paramètres suivants changent.
  Si "SELECTION SCENE" est réglé sur "PROJECTEUR", il sera basculé sur "OFF".
  Si "MISE AU POINT" est réglé sur "MANUEL", il sera basculé sur "AUTO".
  Si "COMP. RETROECLAIRAGE" est réglé sur "MARCHE", il sera basculé sur "ARRET".
  Si "ZONE DE PHOTOMETRIE" est réglé sur "PROJECTEUR", il sera basculé sur "PLEIN ECRAN".
- Lorsque les réglages suivants sont effectués, "PRIOR. VISAGE AE/AF" bascule sur "ARRET".
  Lorsque "SELECTION SCENE" est réglé sur "PROJECTEUR"
  Lorsque "MISE AU POINT" est réglé sur "MANUEL"
  Lorsque "AIDE MISE AU POINT" est sélectionné
  Lorsque "COMP. RETROECLAIRAGE" est réglé sur "MARCHE"
  Lorsque "ZONE DE PHOTOMETRIE" est réglé sur "PROJECTEUR"

**Remarque :**

- Vous ne pouvez pas activer "PRIOR. VISAGE AE/AF" si "RETARDATEUR" est réglé sur "DETECTION VISAGE".
- Selon les conditions, les visages peuvent ne pas être détectés.