

Réduire les secousses de la caméra

Lorsque le stabilisateur d'image numérique est allumé, il permet de réduire les secousses de la caméra lors de l'enregistrement.



- Le réglage du stabilisateur d'image peut se modifier à chaque touche.

| Affichage | Réglage |
|--|---|
|  (Stabilisateur d'image 1) | Réduit les secousses de la caméra dans des conditions de prise de vue normales. |
|  (Stabilisateur d'image 2) | Réduit les secousses de la caméra avec plus d'efficacité pendant les prises de vue grand angle. * Seulement avec l'embout grand angle (environ 5x) |
|  (OFF) | Désactive le stabilisateur d'image. |

Remarque :

- Il est recommandé d'éteindre ce mode lorsque vous utilisez un trépied et que vous filmez un sujet avec peu de mouvement.
- Une stabilisation complète est impossible si la caméra bouge trop.
- Ce réglage s'applique uniquement pour l'enregistrement vidéo.