

Menu des réglages de support

Vous pouvez configurer différents réglages pour le support d'enregistrement.

Réglage	Détails
SUPPORT ENREG. VIDEO	Règle le support d'enregistrement/lecture des vidéos.
SUPPORT ENREG. PHOTO	Règle le support d'enregistrement/lecture des photos.
FORMATER DISQUE DUR	Supprime tous les fichiers sur le HDD.
FORMATER LA CARTE SD	Supprime tous les fichiers présents sur la carte microSD.
EFFACER LES DONNEES	Exécutez ce processus lorsque vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil ou le donner à une autre personne.