

Kun HDMI-minikaapeli kytketään, kuva ei näy tai ääni ei kuulu oikein televisiossa.

Kuva tai ääni ei välttämättä toimi televisiossa oikein, tämä riippuu liitetystä televisioista. Toimi tällöin seuraavasti. (1) Irrota HDMI-minikaapeli ja liitä se uudelleen. (2) Sammuta tämän laitteen ja käynnistä se uudelleen.