

Media-asetusten valikko

Voit tehdä erilaisia asetuksia tallennusvälineelle.

Asetus	Tiedot
REC MEDIA FOR VIDEO	Asettaa tallennus/toistovälineen videoille.
REC MEDIA FOR IMAGE	Asettaa tallennus/toistovälineen yksittäiskuville.
FORMAT HDD	Poistaa kaikki tiedostot kiintolevyiltä.
FORMAT SD CARD	Poistaa kaikki tiedostot microSD-kortilta.
DELETE DATA ON HDD	Suorita tämä prosessi hävittäessäsi tämän laitteen tai kun annat sen toiselle henkilölle.