MAKSIMAL ANTALL SCENER OVERSKREDET

(1) Flytt filene eller mappene til en PC eller annen enhet. (Reservekopier filene.)
(2) Velg “FILE + MANAGEMENT NO” i “FORMAT HDD” eller “FORMAT SD CARD” i menyen for mediainnstillinger. (Alle data på harddiskstasjonen eller på microSD-kortet vil bli slettet.)