

FEIL VED OPPTAK

Ta ut og sett inn microSD-kortet.

Fjern alle urenheter fra kontaktene på microSD-kortet.

Sett inn microSD-kortet før du slår på strømmen.

Denne enheten må ikke utsettes for kraftige støt/vibrasjoner.