
Opptak stanser automatisk.

Opptaket stopper automatisk ettersom det er spesifisert at det ikke kan fortsette i over 12 sammenhengende timer. (Det kan ta tid før opptak kan starte igjen.)

Slå av strømmen, vent en liten stund og slå det på igjen. (Denne enheten stopper automatisk for å beskytte strømkretsen når temperaturen stiger.)

Sett inn et vanlig microSD-kort, og sett "REC MEDIA FOR VIDEO" og "REC MEDIA FOR IMAGE" i menyen for mediainnstillinger til "SD". (Det kan være en feil med harddisken.)