

Slette uønskede filer

Slett uønskede videoer og stillbilder når du går tom for plass i opptaksmediet. Kapasiteten til opptaksmediet kan gjenopprettes ved å slette filer.

NB! : _____

- Slettede filer kan ikke gjenopprettes.
- Når filer i en spilleliste slettes, endres spillelisten.
- Filer som er beskyttet kan ikke slettes.
Opphev beskyttelsen før du sletter filen.
- Sikkerhetskopier alle ønskede filer til datamaskinen.

ADVARSEL : _____

- Ikke ta ut opptaksmediet eller slå av strømmen mens filene behandles.
- Bruk den medfølgende strømadapteren.
- Hvis dataene på opptaksmediet blir ødelagte, formater opptaksmediet på nytt.