删除播放列表

删除您已经创建的播放列表。

1 选择播放模式。



2 选择视频模式。



3 碰触 ,显示菜单。



4 选择"编辑播放列表"并碰触 🚱。



5 选择"删除"并碰触 ∞。



6 选择您要删除的播放列表,并碰触 🚱。



● 选择"全部删除"时,将删除所有已经创建的播放列表。

7 选择"是"并碰触 ◎。



- 删除后,碰触 ๋。
- 要退出画面,碰触 ⑩。