
连接 HDMI 迷你电缆时,图像或声音没有妥善出现在电视上。

根据所连的电视机而定,图像或声音可能无法妥善出现在电视上。此时,请进行如下操作。(1)断开 HDMI 迷你电缆,并再次连接。(2)关闭本机并再次启动。