

---

**播放失败**

取出 microSD 卡,并重新插入。  
除去 microSD 卡端子上的任何灰尘。  
打开电源前插入 microSD 卡。  
切勿让本机受到强烈冲击/振动。