

基本设置菜单

您可以调整各种相机设置,比如操作音等。

设置	详细说明
演示模式	以摘要形式介绍本机的特殊功能。
自动关机	设置这一功能,能预防忘记关电源的情况发生。
操作声音	打开或关闭操作音。
录制按钮	在液晶显示器上显示 REC 键,并把它用作 START/STOP 键。
快速重启	液晶监视器关闭后 5 分钟内,把耗电量降到录制时用电量的 1/3。
防摔保护	预防 HDD 在本机掉落时受损。
更新	把本机的功能更新到最新版本。
出厂前预设值	把所有设置恢复到默认值。