存储卡出错!

关闭本机并再次启动。

取下交流电适配器和电池后,取出 microSD 卡,然后重新插入。

除去 microSD 卡端子上的任何灰尘。

如果以上操作不解决问题,就要把文件备份,并在媒体设置菜单中执行“格式化 SD 卡”。(所有数据都将删除。)