
自动停止录制。

录制会自动停止,因为根据规格,不能连续录制 12 个小时以上。(可能需要过一段时间才能接着录制。)

关闭电源,等待一会儿,再次开始录制。(温度升高时,本机自动停止,以便保护电路。)

插入市售的 microSD 卡,在媒体设置菜单中把“视频记录媒体”和“图像记录媒体”设为“SD”。(用 HDD 可能会有故障。)