

连接电视机并在电视机上观看

您可以从 HDMI 接口、分量接口或 AV 接口输出图像。选择最适合您电视机的接口。

- 另请参阅所用电视机的使用说明书。

注：_____

- 如播放时要显示日期/时间,把连接设置菜单中的“在电视机上显示”设为“开”。在播放菜单中把“显示在屏幕上”设为“全部显示”或“仅显示日期”。
- 有关电视机或连接方法的问题,请与电视机制造商联络。

图像在电视机上显示不自然

故障	措施
图像在电视机上没有恰当显示。	● 断开电缆并重新连接。 ● 关闭本机并再次启动。 ● 通过分量接口连接时,检查一下连接设置菜单中的“组件输出”设置是否适合连接的电视机。(默认设置是“1080i”)
图像垂直投射在电视机上。	● 在连接设置菜单中把“视频输出”设为“4:3”。
图像水平投射在电视机上。	● 对电视画面作出相应的调整。
图像色彩看起来奇怪的。	● 如果视频是在“x.v.Color”设为“开”的情况下录制的,则把电视机的 x.v.Color 设置设为打开。 ● 对电视画面作出相应的调整。
HDMI-CEC 功能未能妥善工作,且电视机未与本机配合运作。	● 电视机的操作因规格而异,即使是兼容 HDMI-CEC 的电视机也不例外。因此,不能保证本机的 HDMI-CEC 功能能与所有电视机配合使用。在此情况下,把“HDMI 控制”设为“关”。
画面语言已改变。	● 当您用 HDMI 迷你电缆把本机与语言设置不同的电视机连接时,可能会出现这种情况。