
没有自动调整焦点。

如果您在暗处录制,或者被摄体没有明暗对比,那么您可以手动调整聚焦。

用镜头清洁布擦拭镜头。

在手动录制菜单上取消手动聚焦。

用聚焦协助功能更准确地调整聚焦。