

连接设置菜单

您可以调整连接电视机或 DVD 录像机的各种设置。

设置	详细说明
在电视机上显示	电视屏幕上的显示图标和日期/时间。
视频输出	根据相连的电视机设置纵横比(16:9 或 4:3)。
组件输出	设置分量接口的视频输出分辨率。
HDMI 输出	设置 HDMI 迷你接口的视频输出分辨率。
HDMI 控制	用 HDMI 迷你接口连接电视机和本机时,把相连操作设为打开/关闭。