



- 1 سماعة التكبير
 - يقوم بإخراج الصوت أثناء عرض الفيديو.
- 2 زر (تشغيل)
 - ينتقل بين وضع التسجيل ووضع العرض.
- 3 زر (الفيديو/الصور الساكنة)
 - ينتقل بين وضع الفيديو ووضع الصور الساكنة.
- 4 زر UPLOAD
 - أثناء التسجيل: يُسجل مقاطع فيديو بتنسيق YouTube™
 - أثناء التشغيل: يغير الفيديو إلى تنسيق YouTube™
- 5 زر (التيار/المعلومات)
 - أثناء التسجيل: يعرض المدة المتبقية (للفيديو فقط) وطاقة البطارية.
 - أثناء التشغيل: يعرض معلومات الملف مثل بيانات التسجيل.
 - اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لتشغيل/إيقاف الطاقة عندما تكون شاشة LCD مفتوحة.
- 6 طرف توصيل الصوت والصورة
 - قم بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون.
- 7 طرف توصيل مكوّن
 - قم بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون.
- 8 طرف توصيل HDMI
 - يقوم بالتوصيل بجهاز تلفزيون HDMI.