

أخفق العرض

- قم بنزع وإعادة إدخال بطاقة microSD.
- قم بإزالة أي أوساخ عن أطراف توصيل بطاقة microSD.
- أدخل بطاقة microSD قبل تشغيل الطاقة.
- لا تعرض الكاميرا للتأثيرات/اهتزازات قوية.