

خطأ في بطاقة الذاكرة!

قم بإيقاف هذه الوحدة، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.
قم بنزع وإعادة إدخال بطاقة microSD بعد فصل محول التيار المتردد ووحدة البطارية.
قم بإزالة أي أوساخ عن أطراف توصيل بطاقة microSD.
في حالة عدم قدرة ما ذكر أعلاه على حل المشكلة، قم بإجراء النسخ الاحتياطي للفتاك و”قم بتنفيذ صياغة بطاقة SD“ من قائمة إعدادات الوسائط. (سوف يتم حذف جميع البيانات.)