

### حذف الملفات غير المرغوبة

احذف الصور الساكنة ومقاطع الفيديو غير المرغوبة عند امتلاء الحيز المتبقي على وسائط التسجيل. يمكن استعادة سعة وسائط التسجيل بعد حذف الملفات.

**ملاحظة :**

- لا يمكن استعادة الملفات المحذوفة.
- عندما يتم حذف الملفات الموجودة في قائمة العرض، تتغير قائمة العرض.
- لا يمكن حذف الملفات المحمية.
- قم بإلغاء الحماية قبل حذف الملفات.
- قم بإجراء نسخ احتياطي لكل الملفات المطلوبة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

**تنبيه :**

- لا تخرج وسيط التسجيل أو توقف تشغيل الطاقة أثناء الوصول إلى الملفات.
- استخدم محول التيار المتردد المرفق.
- إذا تعرضت البيانات الموجودة على وسيط التسجيل للتلف، فقم بإعادة تهيئة الوسيط مرة أخرى.