

## التوصيل بالتلفزيون والعرض عليه

يمكن إخراج صور من موصل HDMI أو موصل مكون أو موصل AV. اختر الموصل الأكثر ملاءمة لجهاز التلفزيون الخاص بك.

- يرجى الرجوع أيضاً إلى دليل التعليمات الخاص بالتلفزيون المستخدم.

### ملاحظة :

- للعرض مع تشغيل التاريخ/الوقت، اضبط "عرض على التلفاز" في قائمة إعدادات التوصيل على "تشغيل". اضبط "العرض على الشاشة" في قائمة العرض على الوضع "عرض الكل" أو "عرض التاريخ فقط".
- للإجابة على الأسئلة المتعلقة بجهاز التلفزيون أو طريقة التوصيل، اتصل بمصنع جهاز التلفزيون الخاص بك.

## العروض التي تبدو غير طبيعية على شاشة التلفزيون

المشكلة	الإجراء
الصور لا تظهر على شاشة التلفزيون بصورة صحيحة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>افصل الكبل ووصله مرة أخرى.</li> <li>قم بإيقاف هذه الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.</li> <li>عند التوصيل من خلال موصل كمبيوتر، تحقق إذا كان إعداد "خرج مركب" في قائمة إعداد الاتصال المناسبة للتلفاز. (مضبوط على "1080i" بشكل افتراضي)</li> </ul>
الصور مُسقطَة عمودياً على شاشة التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> <li>اضبط "خرج الفيديو" في قائمة إعدادات التوصيل على الوضع "4:3".</li> </ul>
الصور مُسقطَة أفقياً على شاشة التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> <li>اضبط شاشة التلفزيون تبعاً لذلك.</li> </ul>
ألوان الصور تبدو غريبة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا تم تسجيل الفيديو باستخدام "x.v.Color" مضبوطاً على "تشغيل"، فقم بضبط الإعداد x.v.Color الخاص بجهاز التلفزيون على التشغيل.</li> <li>اضبط شاشة التلفزيون تبعاً لذلك.</li> </ul>
وظائف HDMI-CEC لا تعمل بشكل مناسب، وجهاز التلفزيون لا يعمل مع هذه الكاميرا.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد تعمل أجهزة التلفزيون بشكل مختلف تبعاً للمواصفات، حتى وإذا كانت متوافقة مع HDMI-CEC. لذا، فإنه لا يمكن ضمان وظائف HDMI-CEC الخاصة بهذه الكاميرا لتعمل مع جميع أجهزة التلفزيون. في هذه الحالات، اضبط "التحكم في HDMI" على "إيقاف".</li> </ul>
تغيرت اللغة المعروضة على الشاشة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد يحدث ذلك عندما تقوم بتوصيل هذه الكاميرا بجهاز تلفزيون بإعدادات لغة مختلفة باستخدام كبل HDMI mini.</li> </ul>