



1 درپوش لنز

- لنز و پوشش لنز را لمس نکنید.
- هنگام ضبط فیلم، انگشتان خود را جلوی لنز قرار ندهید.

2 میکروفن استریو

- هنگام ضبط فیلم، انگشتان خود را جلوی میکروفون قرار ندهید.

3 حسگر دوربین

- هنگام ضبط فیلم، انگشتان خود را جلوی حسگر قرار ندهید.

4 لامپ POWER/CHARGE

- در صورت روشن شدن: "روشن" کردن
- چشمک می زند: در حال شارژ کردن است
- خاموش می شود: شارژ تمام شده است

5 لامپ ACCESS

- در صورت روشن بودن یا چشمک زدن لامپ، ضبط یا پخش در حال انجام است.
- بسته باتری، آداپتور برق متناوب یا کارت microSD را خارج نکنید.