

## اتصال به تلویزیون و مشاهده از طریق تلویزیون

- شما می توانید تصاویر را از طریق رابط HDMI، رابط کاپوننت یا رابط AV خارج کرده و نمایش دهید. رابطی را که بیشتری سازگاری را با تلویزیون شما دارد انتخاب نمایید.
- به دفترچه راهنمای تلویزیون مورد استفاده نیز مراجعه کنید.

### نکته :

- برای پخش همراه با نمایش تاریخ/ساعت، "نمایش روی تلویزیون" را از منوی تنظیمات اتصال رو "روشن" قرار دهید. "نمایش روی صفحه" را در منوی پخش روی "نمایش همه موارد" یا "تنها نمایش تاریخ" تنظیم کنید.
- برای سوال در مورد تلویزیون و روشهای اتصال، با تولید کننده تلویزیون خود تماس بگیرید.

### نمایش غیرطبیعی از تلویزیون

| مشکل                                                                                     | راه حل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تصاویر بدرستی در تلویزیون نشان داده نمی شوند.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● کابل را جدا کرده و مجدداً وصل کنید.</li> <li>● دستگاه را مجدداً خاموش کرده و روشن کنید.</li> <li>● هنگام اتصال با استفاده از رابط مؤلفه ای، بررسی کنید که تنظیمات "خروجی COMPONENT" در منوی تنظیمات اتصال با تلویزیون انتخابی متناسب باشد. (بصورت پیش فرض روی "1080i" تنظیم شده است)</li> </ul> |
| تصاویر بصورت عمودی در تلویزیون نمایش داده می شوند.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● "خروجی ویدئو" را در منوی تنظیمات اتصال روی "4:3" تنظیم کنید.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| تصاویر بصورت افقی در تلویزیون نمایش داده می شوند.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● صفحه تلویزیون را با توجه به آن تنظیم کنید.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| رنگ تصاویر غیرطبیعی است.                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● اگر فیلم موردنظر با "x.v.Color" تنظیم شده روی "روشن" ضبط شده است، تنظیمات x.v.Color تلویزیون را روی روشن (فعال) تنظیم کنید.</li> <li>● صفحه تلویزیون را با توجه به آن تنظیم کنید.</li> </ul>                                                                                                    |
| عملکردهای HDMI-CEC به درستی کار نمی کنند، و تلویزیون در اتصال با این دستگاه کار نمی کند. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● تلویزیون ها ممکن است بسته به مشخصات بطور متفاوتی عمل کنند، حتی اگر با عملکرد HDMI-CEC سازگار باشند. لذا نمی توان تضمین کرد که عملکردهای HDMI-CEC این دستگاه با همه تلویزیون ها کار کند. در چنین شرایطی "کنترل HDMI" را روی "خاموش" تنظیم کنید.</li> </ul>                                       |
| زبان روی صفحه نمایش تغییر یافت.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● این اتفاق ممکن است وقتی این دستگاه را با استفاده از یک کابل HDMI mini به یک تلویزیون دارای تنظیمات زبانی مختلف وصل می کنید، روی دهد.</li> </ul>                                                                                                                                                 |