

فوکوس به صور خودکار تنظیم نشده است.

اگر ضبط در مکان تاریک انجام شود یا کنتراست بین تاریکی و روشنایی برقرار نباشد، فوکوس را به طور دستی تنظیم کنید.

لنز را با پارچه تمیز لنز، تمیز کنید.

در منوی ضبط دستی، فوکوس دستی را لغو کنید.

از عملکرد کمک فوکوس برای تنظیم دقیق تر فوکوس استفاده کنید.