

شما می توانید تنظیمات مختلفی را برای رسانه ضبط انجام دهید.

تنظیم	جزئیات
رسانه ضبط برای ویدیو	رسانه ضبط/پخش را برای فیلمها تعیین می کند.
رسانه ضبط برای تصویر	رسانه ضبط/پخش را برای تصاویر ثابت تعیین می کند.
هارددیسک فرمت شود	تمام فایل های روی دیسک سخت را حذف می کند.
کارت SD فرمت شود	تمام فایل های روی کارت microSD را حذف می کند.
حذف داده ها در هارد	این فرآیند را در هنگام دور انداختن دستگاه یا واگذاری آن به شخص دیگر انجام دهید.