

زوم دیجیتال کار نمی کند.

زوم دیجیتال در حالت عکسبرداری ممکن نیست.
عمل زوم در تصویربرداری با فواصل زمانی ممکن نیست. (عملکردهای ضبط همزمان تصاویر ثابت و لرزشگیر تصویر نیز موجود نمی باشند.)
برای استفاده از زوم دیجیتال، ”زوم“ را در منو روی ؛ ”80x“ یا ”200x“ تنظیم کنید.