

- بعد از فرمت کردن، OK را لمس کنید.

کارت SD فرمت شود

تمام فایل‌های روی کارت microSD را حذف می‌کند.

تنظیم	جزئیات
فایل	تمام فایل‌های روی کارت microSD را حذف می‌کند.
فایل + شماره مدیریت	کلیه فایل‌های روی کارت microSD را حذف می‌کند و تعداد پوشه‌ها و فایل‌ها را به عدد "1" می‌رساند.

احتیاط :

- در صورتی که کارت microSD وارد نشده باشد، امکان انتخاب وجود ندارد.
- با فرمت شدن کارت، تمام داده‌های کارت حذف می‌شوند.
- قبل از فرمت کردن، از تمام فایل‌های موجود روی کارت در رایانه کپی بگیرید.
- از آنجا که فرآیند فرمت کردن کمی زمان می‌برد، دقت کنید که بسته باتری کاملاً شارژ شده باشد. همچنین می‌توانید آداپتور برق متناوب را وصل کنید.
- یک کارت microSD به تازگی خریداری شده را قبل از استفاده، با این دستگاه فرمت کنید.

نمایش مورد

- 1 برای نمایش منو، MENU را لمس کنید.



- 2 "تنظیمات رسانه" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- 3 "کارت SD فرمت شود" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- 4 تنظیمات را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- 5 "بله" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.

