

SAHNE MİKTARI LİMİTİ AŞILDI

(1) Dosyaları ya da klasörleri, bir PC ya da başka bir aygıtta taşıyın.

(Dosyalarınızın yedeğini alın.)

(2) Ortam ayarlar menüsünün “HDD’Yİ FORMATLA,” ya da “SD KARTI
FORMATLA,” içindeki “DOSYA+YÖNETİM NO,” seçin. (Sabit disk sürücüsü
ya da microSD kart üzerindeki tüm veriler silinecektir.)