

KAYIT BAŞARISIZ

MicroSD kartını çıkarıp yeniden takın.
microSD kartı bağlantı uçlarından kiri çıkarın.
Güç kaynağını açmadan önce microSD kartını takın.
Bu birimi, güçlü darbe/titreşimlere maruz bırakmayın.