

**HAFIZA KARTI HATASI!**

Bu birimi kapatıp yeniden açın.

AC adaptör ve pil takımını çıkardıktan sonra microSD kartı çıkarıp yeniden takın.

microSD kartı bağlantı uçlarından kırı çıkarın.

Eğer, yukarıda belirtilenler sorunu çözmez ise, dosyalarınızın yedek kopyasını alıp ortam ayarları menüsü içinde “SD KARTI FORMATLA”yı yürütün. (Verilerin tümü silinecektir.)